

Instrukcja bezpieczeństwa

domofony: Elfon, Elfon Optima, Greon, Nexwei

UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy zapoznać się z niniejszym rozdziałem celem zapobieżenia odniesieniu obrażeń, utracie życia / powstaniu szkód oraz zapewnienia właściwego i bezpiecznego użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Ochrona przed pożarem i porażeniem prądem elektrycznym:

- Stosować tylko źródła zasilania zgodne ze specyfikacją produktu. W przypadku braku pewności co do odnośnie parametrów dysponowanego źródła zasilania w miejscu instalacji zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub z zakładem energetycznym.
- Stosować tylko określony zasilacz sieciowy.
- Nie wolno rozbierać ani modyfikować urządzenia. Naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma.
- Nie dotykać zasilacza sieciowego w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używać produktu (z wyłączeniem stacji zewnętrznej domofonu) w miejscach narażonych na działanie deszczu, wilgoci, pary wodnej, par olejów ani miejscach o nadmiernym zapyleniu.
- Nie wykonywać żadnych czynności (w rodzaju skręcania, zwijania, rozciągania, rozbierania, dokonywania zmian, narażania na działanie wysokich temperatur ani umieszczania ciężkich przedmiotów na kablu i zasilaczu), które mogą spowodować uszkodzenie kabla bądź zasilacza sieciowego. Użytkowanie produktu z uszkodzonym kablem sieciowym lub zasilaczem może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie lub pożar. Naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.
- Nie przeciążać gniazda energetycznego ani okablowania ponad podane wartości. Przeciążanie spowodowane wieloma urządzeniami dołączonymi do jednego gniazda może spowodować wydzielanie ciepła, co może być przyczyną pożaru.
- Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów do urządzenia. Nie wolno wylewać żadnych płynów na urządzenie. Jeżeli do produktu dostaną się metalowe przedmioty lub produkt ulegnie zawilgoceniu, wyłączyć odpowiedni bezpiecznik lub odłączyć produkt od gniazda energetycznego i zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej lub innych urządzeń w rodzaju piekarników do przyspieszenia osuszania jakiegokolwiek części produktu.
- Całkowicie włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda energetycznego. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować nadmierne wydzielanie ciepła, co może być przyczyną pożaru. Nie używać uszkodzonych zasilaczy ani gniazd energetycznych.
- Regularnie usuwać kurz i inne zabrudzenia z zasilacza sieciowego poprzez odłączenie od sieci energetycznej i przetarcie suchą ściereczką. Nagromadzony kurz może spowodować pogorszenie izolacji, co może być przyczyną pożaru.
- Wyłączyć bezpiecznik obwodu lub odłączyć produkt od gniazda energetycznego, jeżeli z produktu dobywa się dym, smród lub nienaturalne dźwięki, lub w przypadku upuszczenia produktu albo fizycznego uszkodzenia. Czynniki te mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Sprawdzić, czy przestał dobywać się dym i zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
- Przy odłączaniu zasilacza sieciowego trzymać za obudowę (nie za części metalowe). Odłączenie zasilacza sieciowego przez pociąganie za kabel lub wtyki kabla może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.

Zapobieganie wypadkom, obrażeniom, szkodom materialnym:

- Nie użytkować produktu na niestabilnych powierzchniach lub w miejscach narażonych na silne wibracje. W takim przypadku produkt może upaść i uszkodzić się lub spowodować obrażenia.
- Nie przykładać ucha zbyt blisko głośnika, ponieważ głośny dźwięk może spowodować upośledzenie słuchu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W trakcie eksploatacji produktu powinny być przestrzegane podstawowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru, porażenia prądem elektrycznym bądź odniesienia obrażeń.

- Nie wolno używać produktu w pobliżu wody. Na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, w wilgotnych piwnicach, na basenach itp.
- Stosować tylko właściwe źródła zasilania dobrane wg specyfikacji technicznej produktu.

Wskazówki dotyczące instalacji stacji wewnętrznej:

- Z dala od urządzeń elektronicznych w rodzaju telewizorów, radioodbiorników, komputerów, urządzeń bezprzewodowych lub cyfrowych telefonów bezprzewodowych.
- Daleko od nadajników radiowych w rodzaju anten zewnętrznych czy stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej.

Otoczenie (stacja wewnętrzna):

- Produkt (monitor główny i monitor dodatkowy, słuchawka) musi być instalowany z dala urządzeń wytwarzających zakłócenia elektryczne w rodzaju lamp jarzeniowych czy silników.
- Produkt nie może być narażony na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Produkt powinien być instalowany z dala od źródeł ciepła w rodzaju grzejników, piecyków itp. Nie powinien być ponadto umieszczany w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 0°C lub powyżej +40°C. Dotyczy to również wilgotnych piwnic.
- Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na nagłe zmiany temperatury. Nieprzestrzeganie tego warunku może spowodować kondensację pary wodnej, co będzie przyczyną awarii.
- Obsługa urządzenia w pobliżu urządzeń elektrycznych może powodować zakłócenia. Użytkować urządzenie z dala od urządzeń elektrycznych.
- W miejscach występowania pola elektrycznego o wysokim natężeniu mogą wystąpić zakłócenia w obrazie i dźwięku z urządzenia.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt pozostaje w zgodności z postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EU w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), Dyrektywy 2014/35/EU (LVD), Dyrektywy 2014/53/UE (RED), Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami baterii i zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania baterii i zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. W celu zapewnienia przestrzegania wyżej wymienionych ustaw posiadamy stosowną umowę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem Elektrorecykling.

Producent: ELFON Miękina Sp. K., ul. Półanki 27A, 30-740 Kraków

